


6. Kabel-Zugentlastung

Zur Sicherung befestigen Sie bitte das USB-Kabel in der entsprechenden Zugentlastung.




7. Fertig

Die Installation und Einrichtung ist nun abgeschlossen. Bitte bedenken Sie, daß die TrackIR Software VOR dem zu unterstützenden Game gestartet sein muss.

Technische Hinweise

- Wenn Sie einen USB-Hub mit der Kamera nutzen wollen, verwenden Sie bitte einen aktiven Hub mit zusätzlicher Stromversorgung. Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie bitte keinen USB-Hub.
- Windows-Benutzer müssen die Installation als Administrator durchführen.
- Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website.



Kurzanleitung

1. Software installieren


Laden Sie die neueste TrackIR Software von <<http://trackir.com/download>>. Führen Sie das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen.



Sie müssen der TrackIR Software bevor Sie Ihren Spiel oder Simulation starten.


2. Kamera anschließen

Schließen Sie das USB-Kabel des Gerätes an den USB-Port des Computers.




3. Vorbereitung der Kamera

Verbinden Sie die Kamera mit dem magnetischen Basishalter. (Basisfuß und Kamera können je nach Bedarf auch getrennt werden.)




Befestigen Sie die Kamera an Ihrem Monitor. Justieren Sie die Kamera so, dass eine direkte Sicht zum TrackClip gegeben ist.



Stellen Sie nun mit dem schwenkbaren Kamerakopf den Blickwinkel ein.


4. Befestigen Sie den TrackClip

Der Stahlfeder-Clip ist einfach an eine Kappe oder Kopfhörer zu befestigen.




5. Einstellungen der Positionen

Positionieren Sie den TrackClip in einer Ebene mit der Kamera...



so dass die Mitte des Sichtfeldes für eine gute Performance ausgerichtet ist.

Seitenansicht



Stellen Sie das Gerät weiter entfernt, wenn Sie möchten mehr Raum zu bewegen (Wir schlagen vor, zwischen 0,5 und 1,5 Meter).

Draufsicht